Customize the print size and position

Usually printing—front

前上方 A4 — A4

前中方 A4 — A4

前横向 A4 — A4

前正方 A3 — A3 / A4X2

Usually printing—black

后上方 A4 — A4

后上方 A4 — A4

后领口小图

后正方 A4 — A3 / A4X2

Special printing position

左袖小图

右袖小图

左前胸小图

右前胸小图

左下方A4

右下方A4

A4 / A4