

# CV・VVケーブル(直線)

| 線心数(心)<br>導体断面積<br>(平方ミリメートル) | 1C     | 2C     | 3C     | 4C     |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2                             |        | 82-JA1 | 82-JA1 | 82-JA1 |
| 3.5                           |        | 82-JA1 | 82-JA1 | 82-JA1 |
| 5.5                           |        | 82-JA1 | 92-JA1 | 92-JA1 |
| 8                             | 82-JA1 | 92-JA1 | 92-JA1 | 92-JA1 |
| 14                            | 82-JA1 | 92-JA1 | 92-JA1 | 92-JA2 |
| 22                            | 82-JA1 | 92-JA2 | 92-JA2 | 92-JA2 |
| 38                            | 82-JA2 | 92-JA2 | 92-JA3 | 92-JA3 |
| 60                            | 82-JA2 | 92-JA3 | 92-JA4 | 92-JA4 |
| 100                           | 82-JA2 | 92-JA4 |        |        |
| 150                           | 92-JA2 |        |        | 92-JA5 |
| 200                           | 92-JA3 | 92-JA5 | 92-JA5 |        |
| 250                           | 92-JA3 | 92-JA5 |        |        |
| 325                           | 92-JA3 |        |        |        |
| 400                           | 92-JA5 |        |        |        |
| 500                           | 92-JA5 |        |        |        |
| 600                           | 92-JA5 |        |        |        |